



Designer liner®

CONSEILS D'UTILISATIONS :

AVANT D'UTILISER LE DESIGNER LINER® POUR LA PREMIÈRE FOIS, ENLEVER LE BOUCHON BLANC ET PERCER UN TROU DANS LE BOUCHON EN PLASTIQUE (TRANSPARENT) À L'AIDE DE LA BUSE EN MÉTAL FOURNIE. NE COUPEZ PAS LA POINTE EN PLASTIQUE OU NE FAITES PAS D'OUVERTURE PLUS GRANDE QUE L'ÉPAISSEUR DE LA POINTE DE LA BUSE. SECOUEZ LE FLACON POUR FAIRE DESCENDRE LA COULEUR DANS LA POINTE. POUR LANCER L'ÉCOULEMENT DU PRODUIT, FAITES SORTIR UN PEU DU PRODUIT PAR LA POINTE SUR UNE SERVIETTE EN PAPIER. MAINTENEZ UNE PRESSION CONSTANTE ET UNIFORME POUR FAIRE VOS DÉCORS. APPLIQUER SUR BISCUIT OU DE L'ÉMAIL NON CUIT, PUIS APPLIQUER UN GLAÇAGE TRANSPARENT.

LE DESIGNER LINER® EST FAIT À BASE D'ARGILE FORTEMENT PIGMENTÉE. CE PRODUIT POLYVALENT VOUS PERMET DE CRÉER DES DÉCORS TRÈS DÉTAILLÉS (LIGNES, POINTS LETTRES). IL PEUT ÉGALEMENT SERVIR DE SÉPARATEUR LA BUSE EN MÉTAL EST PARFAITE POUR RÉALISER DES LIGNES DE TOUTES TAILLES, DES TYPOGRAPHIES ET DES DESSINS INTRICUÉS.

LE DESIGNER LINER CUIT MAT SI AUCUN ÉMAIL N'EST APPLIQUÉ. POUR UNE UTILISATION ALIMENTAIRE, IL EST IMPÉRATIF D'APPLIQUER UN ÉMAIL TRANSPARENT. LA CUISSON SE FAIT DE 1000°C À 1240°C.

