

**CERAM
DECOR**

6 rue des sources
Z.I. La mouche
69230 SAINT GENIS LAVAL
@ : contact@ceram-decor.fr
Tel : 04.72.66.90.24
www.ceram-decor.fr

BOUDINEUSE DESAEREUSE LC1600

MANUEL D'UTILISATION

MISE EN PLACE

Il est conseillé de poser la boudineuse sur un support solide.

La boudineuse peut être posée sur les pieds en caoutchoucs fournis, ou boulonnée sur un support.

Evitez de placer la boudineuse à un endroit trop ensoleillé et à un endroit où le sol peut être glissant.

INSTALLATION

Suivez les instructions suivantes pour une installation correcte.

1- Positionnez la pompe à vide à proximité de la boudineuse.

Branchez la prise mâle de la pompe à vide dans la prise femelle de la boudineuse comme indiqué sur la photo ci-dessous.



2- Fixez le tuyau de la pompe à vide sur l'embout de la chambre à vide de la boudineuse et serrez fermement le collier de serrage. Vérifiez que les deux côtés du tuyau sont bien positionnés de façon à ce que le vide d'air puisse se faire correctement.

La pompe à vide fonctionne sans huile.

Il s'agit d'une pompe à piston et 2 sections, à haute performance.

3- Il est possible de placer la pompe sur un tapis amortisseur pour diminuer les vibrations et le bruit de fonctionnement.

La pompe à vide ne nécessite aucun entretien.

4- VOLTAGE : 230 Volts - Monophasé - 50 Hz

A SAVOIR AVANT L'UTILISATION

- 1-** Le support de réception de l'argile peut être positionné selon vos besoins.
- 2-** 3 graisseurs sont montés sur la boudineuse. Il est nécessaire de les tourner d'un tour complet dans le sens des aiguilles d'une montre toutes les 50 heures d'utilisation. Quand les coupelles des graisseurs sont vides remplissez les à nouveau avec de la graisse.
- 3-** Un filtre à eau est placé sur la pompe à vide dans le but de récupérer la condensation qui peut se produire dans le tuyau. Il est conseillé de vider régulièrement l'eau qui se trouve à l'intérieur du filtre.
- 4-** Ne pas introduire de l'argile sèche et dure dans la boudineuse. Avant de l'introduire dans la boudineuse, vérifiez que l'argile ne contienne pas de corps étrangers susceptibles d'endommager la machine.
- 5-** La mise en marche ainsi que l'arrêt de la boudineuse se font grâce à une clef. Ne laissez pas la clef à la portée des enfants pour éviter tout accident.
- 6- ATTENTION :** Bien que la trémie d'introduction de l'argile contienne une grille de sécurité, faites attention de ne pas mettre les doigts à l'intérieur de la grille, vous pourriez vous blesser gravement. N'introduisez pas non plus dans la grille, d'outils qui pourraient provoquer des blessures et des dommages à la machine.
- 7- ATTENTION :** N'autorisez pas de personnes non qualifiées, ou des enfants, à utiliser la boudineuse. Il est préférable d'enlever la clef après chaque utilisation.

UTILISATION DE LA BOUDINEUSE

- 1-** Branchez la fiche sur une prise de courant adaptée avec terre.
- 2-** Insérez la clef et tournez la dans le sens des aiguilles d'une montre pour un boudinage standard. Ensuite mettez la pompe à vide en marche pour pouvoir effectuer le desaéragé.
- 3-** Introduisez l'argile dans la trémie en la poussant avec le levier.
- 4-** Appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence rouge dès qu'il y a nécessité. Pour débloquer l'arrêt d'urgence, tournez le bouton rouge d'arrêt d'urgence dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de pouvoir remettre en service la boudineuse.
- 5-** Humidifiez le joint du couvercle en plastique de la chambre à vide avant de le poser, pour assurer un parfaite desaéragé.
- 6-** Nous vous suggérons, pour l'argile à recycler, de boudiner une première fois l'argile sans utiliser la pompe à vide et de la repasser ensuite dans la boudineuse en utilisant la pompe à vide.
- 7-** Une petite quantité d'argile est aspirée lors du desaéragé dans la chambre à vide. Il est donc nécessaire de nettoyer la chambre à vide périodiquement. Pour effectuer ce nettoyage, arrêtez la boudineuse, ouvrez la valve de la chambre à vide , ôtez le couvercle en plastique et enlevez l'argile avec un bâtonnet ou un ébauchoir.
- 8-** Quand la boudineuse n'est pas utilisée il est nécessaire, afin d'éviter que l'argile contenue dans la boudineuse ne sèche, de fermer de manière étanche la trémie et la sortie de la boudineuse avec des films plastiques.

NETTOYAGE DU CORPS DE LA BOUDINEUSE

Il est nécessaire de nettoyer régulièrement le corps de la boudineuse, notamment si on veut passer d'une argile colorée à une argile blanche.

1- Arrêtez la boudineuse et enlevez la clef. Débranchez la fiche de la prise de courant. Enlevez le support de sortie de l'argile.

2- Devissez les 11 écrous qui solidarisent les deux parties du corps de la boudineuse.

3- Ensuite vissez les 2 écrous indiqués sur la photo ci-dessous pour décoller la partie supérieure du corps de la boudineuse de la partie inférieure.



4- Une fois le nettoyage terminé reassemblez les deux parties du corps.

**CERAM
DECOR**

6 rue des sources

Z.I. La mouche

69230 SAINT GENIS LAVAL

@ : contact@ceram-decor.fr

Tel : 04.72.66.90.24

www.ceram-decor.fr