

CROUTEUSE ROHDE PW600



MODE D'EMPLOI

Déballage

Déballer la croûteuse et mettre de côté les pièces suivantes : clés à six pans creux (6 et 8), 2 manivelles, un bouchon noir. Dévisser les vis à 6 pans creux qui retiennent la toile de lin, retirer le film protecteur et revisser. Déballer les pieds et le volant.

Mise en place

Basculer la croûteuse sur le côté et insérer les pieds jusqu'à la butée, serrer les vis de blocage avec la clé à 6 pans creux fournie.

Retirer le film qui protège l'arbre de fixation du volant et enlever la vis à 6 pans creux ainsi que la rondelle. Positionner le volant de façon à ce que la rainure et la clavette soient alignées, insérer le volant sur l'axe et remettre la rondelle et la vis, serrer fortement avec la clé à 6 pans creux.

Visser les 2 manivelles dans les molettes de réglage noires et serrer délicatement.

Desserrer la vis papillon rouge (sécurité pour le transport), jusqu'à ce que le rouleau se déplace librement.

Avant tout transport de la croûteuse penser à resserrer la vis papillon rouge..

Fonctionnement

Placer l'argile entre les toiles de lin et l'aplatir progressivement.

Veiller à ce que le rouleau soit réglé à la même hauteur des 2 côtés.

Nettoyage

Nettoyer la croûteuse avec un chiffon humide de préférence immédiatement après l'utilisation. Ne pas gratter l'argile avec un objet métallique, ne pas utiliser de solvant. Si l'argile est déjà sèche il faut la mouiller pour la ramollir.

Entretien

La croûteuse PW 600 ne nécessite aucun entretien particulier.

Vous pouvez vous procurer si nécessaire des toiles de lin de rechange.